

## Instalacja z SERWERA-HL

Dla zarządzania licencjami QMSOFT w sieci, np. do zastosowania tzw. licencjami "Floating" stosowany jest specjalny klucz (dongle) sieciowy (serwer HL).

Tak jak "normalny" klucz jednostanowiskowy, również klucz serwera HL wkłada się do złącza równoległego komputera. Może to być dowolny komputer w sieci.

Wymagane dla indywidualnego klienta sterowniki zakładane są automatycznie w trakcie instalacji QMSOFT (UWAGA: wymagane uprawnienia administratora).

Do stosowania klucza SERWERA HL należy dodatkowo zainstalować oprogramowanie serwera HL. Oprogramowanie musi być zainstalowane na komputerze, w którym włożony będzie klucz serwera HL.

Pod Windows NT/2000 wzgl. XP Server HL instalowany jest jako usługa.

Instalacja następuje przez program "**HLSW32.EXE**".

Program ten znajduje się na płycie QMSOFT w katalogu "**Additional\Hardlock**".

Do instalacji usługi serwera HL wymagane są uprawnienia administratora.

Szczegółowe objaśnienia do sposobu funkcjonowania i instalacji serwera HL znajdują się w załączonym wyciągu z dokumentacji producenta - firmy Aladdin.

WSKAZÓWKA: Na płycie QMSOFT32 znajduje się w katalogu "**Additional\Hardlock**"

plik "**hlendkundenhandbuch\_ge.pdf**" tu znajdują się dalsze szczegółowe wskazówki do instalacji i usuwania błędów.