



Treiberinstallation PCI-Zählerkarte ZP 051

Heilig & Schwab GmbH
Haystraße 24
D-55566 Bad Sobernheim
Telefon: +49 (0) 67 51 / 93 12-0
Telefax: +49 (0) 67 51 / 62 07
E-mail: info@heilig-schwab.de
Internet: www.heilig-schwab.de

Diese Dokumentation darf weder als Ganzes noch in Auszügen vervielfältigt, an Dritte weitergegeben, in einer Datenbank gespeichert oder in eine andere Sprache übersetzt werden ohne schriftliche Genehmigung der Heilig & Schwab GmbH.

© Copyright 2001 - 2002 Heilig & Schwab GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Dritte Ausgabe: Bad Sobernheim, 26. Februar 2002

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen können ohne vorherige Mitteilung geändert werden. Die Firma Heilig & Schwab GmbH geht damit keinerlei Verpflichtungen ein.

Heilig & Schwab GmbH übernimmt keine Garantie noch die juristische Verantwortung oder irgendeine Haftung für Folgeschäden, die auf den Gebrauch oder den Inhalt dieses Benutzerhandbuches zurückzuführen sind.

Weiterhin sei darauf hingewiesen, dass die Heilig & Schwab GmbH keine Garantie noch die juristische Verantwortung oder irgendeine Haftung für Folgeschäden übernimmt, die auf falschen Einsatz der Hard- bzw. Software zurückzuführen sind. Layout oder Design der Hardware können ohne vorherige Mitteilung geändert werden. Die Firma Heilig & Schwab GmbH geht damit keinerlei Verpflichtungen ein.


Alle anderen in diesem Handbuch verwendeten Warenzeichen und Produktbezeichnungen sind Eigentum der entsprechenden Firmen und Hersteller. Heilig & Schwab GmbH verzichtet auf alle Besitzrechte an den genannten Warenzeichen und Produktbezeichnungen, die nicht ihr Eigentum sind.

Inhaltsverzeichnis


1	INSTALLATION DER TREIBER	4
	WINDOWS95	4
	WINDOWS98	4
	WINDOWSME	4
	WINDOWS2000	5
	WINDOWSNT	5

1 Installation der Treiber


1.1 Windows95

- 
 - Windows95 erkennt die neue Karte und öffnet den Gerätetreiber-Assistenten.
 - Auswahl des entsprechenden VXD-Treibers im Windows.95-Verzeichnis des Datenträgers (Installations-CD). - gegebenenfalls muss die Auswahl mehrmalig erfolgen.
 - Installation des VXD-Treibers.
 - Neustart des PC

1.2 Windows98

- 
 - Windows98 erkennt die neue Karte und öffnet den Hardware-Assistenten.
 - Auswahl des Quellverzeichnisses Windows.98.ME.2000 auf dem Datenträger (Installations-CD).
 - Installation des WDM-Treibers (*.SYS) erfolgt automatisch.
 - Kein Neustarte des PC nötig!

1.3 WindowsME

- 
 - WindowsME erkennt die neue Karte, öffnet den Hardware-Assistenten und sucht nach dem besten Treiber.
 - Auswahl des Datenträgers (Installations-CD) mit dem zu installierenden Treibern.
 - Auswahl des Quellverzeichnisses Windows.98.ME.2000 auf dem Datenträger (Installations-CD).
 - Installation des Treibers.
 - Kein Neustarte des PC nötig!

1.4 Windows2000



- Windows2000 erkennt die neue Karte und öffnet den Hardware-Assistenten (Assistent für das Suchen neuer Komponenten).
- Auswahl des Datenträgers (Installations-CD) mit dem zu installierenden Treibern.
- Windows2000 findet den zu installierenden Treiber auf dem Datenträger (Installations-CD) automatisch und führt die Installation durch.
- Kein Neustart des PC nötig!

1.5 WindowsNT



- Ausführen des Installationsprogramms SETUP.EXE im Windows.NT-Verzeichnis des Datenträgers (Installations-CD).
- Ablauf der Installation gemäß Installationsprogramm.
- Neustart des PC!