


Kurzanleitung zur Deinstallation des USB-Treibers für Anzeigeeinheiten PUxx und die Steuerung MFP-Control


Alle USB-Geräte vom PC entfernen und das Programm FT-Clean starten




Button „Clean System“ betätigen




Button „ok“ betätigen



Button „Yes“ betätigen



Button „No“ betätigen !



Button „Exit“ betätigen

Anschließend die Anzeigeeinheit mit dem USB verbinden und die Treiberinstallation mit dem aktuellen Treiber durchführen.